

SOLARNE OŚWIETLENIE OGRODOWE

Dziękujemy za wybranie naszego sklepu internetowego do zakupu. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem, aby uniknąć niewłaściwego użycia. Następnie zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości. W przypadku darowizny lub wypożyczenia produktu zawsze przekaż go wraz z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OPIS DZIAŁANIA PRODUKTU

W ciągu dnia panel słoneczny czerpie energię z promieni słonecznych i przechowuje ją w baterii słonecznej. W nocy oświetlenie jest zasilane z tej zmagazynowanej energii. Czas świecenia zależy od położenia geograficznego, warunków pogodowych i pory roku. W normalnych warunkach, gdy panel słoneczny jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez 6 godzin, będzie świecił przez 6-8 godzin w nocy.

WYBÓR IDEALNEGO POŁOŻENIA ŚWIATA

Wybierz miejsce wystawione na działanie promieni słonecznych przez 8 godzin w ciągu dnia. W zacienionym miejscu akumulator nie będzie w pełni naładowany i czas oświetlenia nocnego zostanie odpowiednio skrócony. W pobliżu lamp solarnych nie powinno być innych silnych źródeł światła (np. lamp ulicznych), emitowane przez nie światło wyłączyłoby czujnik na lampie solarnej. Lampy solarne idealnie nadają się do oświetlania trawników, tarasów czy innych ogrodów.

JAK NA ZIMĘ

Zimą panele słoneczne należy czyścić ze śniegu. Jeśli panel słoneczny nie będzie w stanie odbierać promieni słonecznych przez co najmniej 6-8 godzin w ciągu dnia, czas oświetlenia wieczornego zostanie znacznie skrócony.

PIERWSZE UŻYCIE

Umieść lampy słoneczne tam, gdzie chcesz. Pozostaw przełącznik w pozycji OFF przez pierwsze 24 godziny i dopiero wtedy możesz przełączyć go w pozycję AUTO. Należy to zrobić, aby pojemność akumulatora mogła osiągnąć maksimum. Jeśli światła nie zapalą się po tym czasie, sprawdź, czy przełącznik jest w pozycji AUTO, czy bateria jest prawidłowo włożona i czy panel słoneczny jest bezpośrednio wystawiony na działanie promieni słonecznych.

WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA SOLARNEGO

1. Jeśli panel słoneczny jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez 24 godziny, zmień położenie przycisku z OFF na AUTO.

-
2. Światło włącza się automatycznie o zmierzchu i wyłącza się, gdy panel słoneczny jest podświetlony.