



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - ŚWIĄTECZNE OŚWIETLENIE

**Gratulujemy zakupu lampek choinkowych od naszej firmy. Aby oświetlenie sprawiało Państwu radość przez długi czas i spełniało oczekiwania, przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją, którą należy zachować na przyszłość. Jeśli pożyczasz lub przekazujesz komuś ozdoby świąteczne, zawsze przekaz je tej osobie, łącznie z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.**

### *Instrukcje bezpiecznego użytkowania:*

- ✦ Świetlny łańcuch przeznaczony do dekoracji na zewnątrz i wewnątrz nigdy nie instaluj produktu, gdy jest podłączony do sieci, jak również nie dotykaj go mokrymi rękami lub gdy jest w wodzie, upewnij się również, że nie znajduje się w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła  
**Ze względów bezpieczeństwa produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci**
- ✦ Nie skracaj ani nie wydłużaj produktu  
Chroń wszystkie kable i izolację przed możliwymi uszkodzeniami tego produktu nie wolno podłączać do systemów żarówek,
- ✦ Diody LED nie podlegają wymianie, dlatego zawsze pracuj z produktem ostrożnie i właściwie  
Żywotność produktu zależy również od sposobu montażu i demontażu oraz przechowywania
- ✦ W przypadku uszkodzenia, produkt należy natychmiast usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
**Czy produkt przeznaczony jest do użytku na zewnątrz czy wewnątrz można dowiedzieć się w opisie produktu lub na opakowaniu produktu - stopień ochrony IP 20 przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego, a stopień ochrony IP 44 do użytku na zewnątrz**

### *Przed uruchomieniem:*



- Przeczytaj uważnie ogólne informacje przed uruchomieniem
- sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony i czy wszystkie połączenia są prawidłowo podłączone oraz czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu wskazanemu na wtyczce
- jeśli produkt jest uszkodzony, nigdy go nie używaj i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą
- zawsze wyjmuj łańcuch z opakowania i rozwijaj go całkowicie przed podłączeniem do sieci, nigdy nie zapalaj łańcucha dopóki nie zostanie całkowicie rozwinięty, może ulec uszkodzeniu, co nie jest objęte gwarancją
- w przypadku użytkowania na zewnątrz należy podłączyć wtyczkę do gniazda przeznaczonego do użytku na zewnątrz oznaczonego IP-X4
- zawsze wyciągaj transformator z gniazdka, gdy świetlny łańcuch nie jest używany
- zawsze używaj tylko dostarczonego transformatora do oświetlenia. Nigdy nie używaj innego

#### Montaż :

- podczas instalacji używać odpowiednich opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV
- mocno przymocuj produkt i pod żadnym pozorem nie używaj ostrych metalowych narzędzi ani ostrych materiałów mocujących podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub ewentualnych zwarcí
- upewnij się, że nic nie łączy kabli łączących i wewnętrznych; nic innego nie może być zawieszane na kablach
- jeśli na łańcuchu świetlnym jest więcej niż 50 świateł, zawsze upewnij się, że nie zwisają luźno na kablu; muszą być zawsze doposażane

#### Utylizacja towaru:

Wyrzucając łańcuchy bożonarodzeniowe, pamiętaj, że są to odpady elektryczne, które nigdy nie należą do normalnych odpadów.

Odpady elektryczne są oddzielone od odpadów komunalnych i mieszanych oraz obowiązują inne zasady ich zbierania, unieszkodliwiania.





Zużyte lampki choinkowe prosimy wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na odpady elektryczne lub zanieść je do miejsca odbioru sprzętu elektrycznego w Twojej gminie. Informacji o tym miejscu udzieli Twoja gmina.





### *Kontrola funkcji - jeśli Twoje oświetlenie posiada taką funkcję:*

- użyj czarnego przycisku, aby przełączać się między poszczególnymi funkcjami
  1. ciepła biel - świeci.
  2. kolor (zimnobiały - w zależności od modelu) - świeci.
  3. ciepły biały - migający
  4. kolor (zimnobiały - w zależności od modelu) - - miga
  5. zmiana koloru z ciepłej bieli na barwę / zimną biel (w zależności od modelu)
  6. przejście od ciepłej bieli do barwy/zimnej bieli (w zależności od modelu) - miganie
  7. przejście od ciepłej bieli do barwnej/zimnej bieli (w zależności od modelu) - wolne przejście
  8. powolne ściemnianie ciepłego białego światła
  9. wyłączony



### *Zasilanie bateryjne - jeśli Twoje oświetlenie posiada tę funkcję:*

- rozmiar pudełka może się różnić w zależności od liczby użytych baterii
- zawsze używaj tylko baterii wymienionych w opisie produktu
- nie używaj niezatwierdzonych, starych lub niezaufanych baterii - mogą uszkodzić produkt
- otwórz pokrywę i włóż baterie, jak pokazano wewnątrz
- Następnie zamknij pokrywę, na górnej krawędzi pudełka naciśnij/przełącz przycisk do pozycji ON





*Sterowanie czasowe - jeśli Twoje oświetlenie posiada tę funkcję:*

- wystarczy nacisnąć przycisk START/ON, gdy chcesz włączyć oświetlenie
- wtedy oświetlenie samo będzie świecić przez kolejne 6 godzin, po czym automatycznie wyłączy się na kolejne 18 godzin
- ten interwał jest teraz zapisany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku START, aby anulować interwał

