

Ekran projekcyjny



Gratulujemy zakupu ekranu projekcyjnego naszej firmy. Aby mieć pewność, że ekran projekcyjny będzie sprawiał przyjemność i spełniał oczekiwania przez długi czas, przed jego użyciem należy zapoznać się z poniższymi informacjami poniższe instrukcje, a następnie zachować je do późniejszego wglądu. Jeśli pożyczasz lub przekazujesz komuś ekran projekcyjny, zawsze przekazuj mu go z tymi instrukcjami. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed skonfigurowaniem i użyciem ekranu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Powierzchnia projekcyjna musi zawsze znajdować się w pozycji poziomej.
- Pociągnij płótno powoli i pionowo w dół, aż do osiągnięcia żądanej długości.
- Nigdy nie kontynuuj ciągnięcia po osiągnięciu maksymalnej długości wysuwu.
- Zbyt dalekie wysunięcie ekranu spowoduje uszkodzenie automatycznej blokady i tkaniny ekranu.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy chronić powierzchnię ekranu, wkładając go do etui.
- Aby zapobiec uszkodzeniu, należy zawsze sprawdzać przednią i tylną powierzchnię ekranu pod kątem kurzu, brudu lub innych ciał obcych.
- Aby zwinąć plandekę, należy przytrzymać pierścień napinający lub linkę pod kątem 45° i pociągnąć w dół o około 2,5 cm, aby zwolnić mechanizm samonapinający.
- Nigdy nie ciągnij ekranu zbyt mocno i nie więcej niż 2,5 cm, aby uniknąć uszkodzenia automatycznego przewijania.
- Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji.
- Podczas korzystania ze sprzętu wideo należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, ponieważ może dojść do uszkodzenia mienia lub zdrowia, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
- Kable należy umieścić w bezpieczny sposób, tak aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia się ani nie stykały się z gorącymi powierzchniami.

1. Montaż na ścianie: Zawieś osłonę ekranu projekcyjnego na śrubach w ścianie, korzystając z przewidzianych do tego celu otworów.



2. Montaż sufitowy: zawiesić osłonę ekranu projekcyjnego na hakach sufitowych za pomocą metalowych pierścieni.



POWIERZCHNIA PROJEKCYJNA MUSI ZAWSZE ZNAJDOWAĆ SIĘ W POZYCJI POZIOMEJ.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Urządzenie, jego akcesoria i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Nie należy wyrzucać go do odpadów domowych. W UE symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ten produkt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu i powinien zostać przekazany do systemu recyklingu w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby ucierpieć w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów. Prosimy o utylizację produktu przy użyciu odpowiednich systemów zbiórki lub dostarczenie produktu do miejsca, w którym został zakupiony w celu utylizacji. Stamtąd produkt zostanie przekazany do recyklingu.