


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PLANDEKA ZAMIENNA DO NAMIOTÓW OGRODOWYCH



OSTRZEŻENIA OGÓLNE:

- Przed rozpakowaniem plandeki zastępczej należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
- Ostrożnie wyjmij plandekę zamienną z opakowania, rozłóż ją i sprawdź, czy nie jest nigdzie uszkodzona. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenie, skontaktuj się z nami natychmiast. Jeśli złożysz namiot z uszkodzonymi częściami, a następnie się zawali, gwarancja nie będzie mogła być zastosowana.
skarga
- Podczas mocowania plandeki do namiotu należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć otarć i innych uszkodzeń.
- plandeka nie może znajdować się w pobliżu ostrych lub gorących przedmiotów
- W przypadku plandek zastępczych obowiązują te same zasady, co w przypadku namiotu rozłożonego na ziemi. na otwartej przestrzeni i przy prędkości wiatru powyżej 6 m/s zalecamy zdjęcie plandek (dachu i ścian bocznych) w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń, jeśli prędkość wiatru przekracza 12 m/s zalecamy złożenie namiotu, należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń namiotu spowodowanych warunkami atmosferycznymi
- arkusze zamienne przeznaczone są do krótkotrwałego użytku i nie są przeznaczone do wykorzystania komercyjnego
- Dach i plandeki boczne należy czyścić wyłącznie letnią wodą z dodatkiem łagodnego mydła, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Aby zapobiec blaknięciu kolorów, należy suszyć namiot w cieniu.
- Do konserwacji plandeki nigdy nie należy używać kwasów lub rozpuszczalników alkalicznych, agresywnych środków czyszczących, twardych szczotek ani urządzeń do czyszczenia parowego. Może to spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
- jeśli przechowujesz żagle, koniecznie przechowuj je w suchym miejscu, które jest dobrze wentylowane, zawsze przechowuj żagle w stanie suchym