


Tablica magnetyczna z akcesoriami










Gratulujemy zakupu deski w naszej firmie. Aby mieć pewność, że deska będzie Ci sprawiała radość przez długi czas i spełni Twoje oczekiwania, przed użyciem przeczytaj poniższą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Jeśli pożyczasz lub oddajesz deskę komuś, zawsze przekazuj ją wraz z niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

- Zawsze montuj zgodnie z instrukcją, aby mieć pewność, że urządzenie zawsze będzie działać prawidłowo.
- Jeśli po rozpakowaniu okaże się, że produkt ma jakieś wady, nie należy go składać i należy natychmiast skontaktować się ze sklepem. Złożenie płytki drukowanej przy użyciu wadliwych części może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
- Nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu. Może to przyspieszyć deformację.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Stosować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć obrażeń, należy uniemożliwić dzieciom wspinanie się na stojak.



	12		1
	12		1
	12		4
	3	