

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – KRZESŁA OGRODOWE



Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup krzesła ogrodowego w naszym sklepie. Mamy nadzieję, że przyniesie Państwu wiele radości i miłych chwil relaksu. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i długotrwałe korzystanie z produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji. Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli pożyczasz lub oddajesz ławkę komuś, zawsze przekazuj ją wraz z niniejszą instrukcją. Krzesło nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE:

- używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nigdy nie stawaj na krześle ani nie umieszczaj na nim żadnego innego nieodpowiedniego obciążenia
- nigdy nie „ciągnij” za samo oparcie, ponieważ możesz uszkodzić nogi krzesła
- po otrzymaniu produktu należy natychmiast sprawdzić, czy krzesło nie nosi śladów uszkodzeń; jeśli tak, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą i nie używać krzesła.
- jeśli użyjesz uszkodzonego produktu i w rezultacie doznasz dalszych szkód lub obrażeń ciała, sprzedawca nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności i nie można składać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzonego produktu
- Nigdy nie obciążaj krzesła większym ciężarem niż jest to dozwolone
- Krzesło jest przeznaczone do użytku na zewnątrz, więc jest odporne na normalne warunki atmosferyczne i deszcz. Jeśli zbliża się nietypowa pogoda, zalecamy pozostawienie mebli ogrodowych na zewnątrz.
- Zalecamy przechowywanie mebli ogrodowych pod plandeką ochronną, co zwiększy ich trwałość i długość życia
- Nigdy nie czyść krzeseł ogrodowych agresywnymi środkami czyszczącymi, zawsze używaj wody z mydłem lub zwykłego detergentu.