

Ekran projekcyjny




Gratulujemy zakupu ekranu projekcyjnego w naszej firmie. Aby mieć pewność, że ekran projekcyjny będzie Ci służył przez długi czas i spełni Twoje oczekiwania, przed jego użyciem przeczytaj poniższą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Jeśli pożyczasz lub oddajesz ekran projekcyjny komuś, zawsze przekazuj go wraz z niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed przystąpieniem do konfiguracji i użytkowania wyświetlacza należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. • Powierzchnia projekcyjna musi zawsze znajdować się w pozycji poziomej. • Powoli i pionowo naciągaj płótno w dół, aż osiągniesz pożądaną wysokość i długość.
- Nigdy nie kontynuuj ciągnięcia po osiągnięciu maksymalnej długości rozciągnięcia. • Zbytne wysunięcie ekranu spowoduje uszkodzenie automatycznego mechanizmu blokującego oraz materiału ekranu. • Gdy nie używasz urządzenia, chroń powierzchnię ekranu, zwijając go w etui. • Zawsze sprawdzaj przednią i tylną powierzchnię ekranu, czy nie ma na niej kurzu, brudu lub innych ciał obcych, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Aby zwinąć płótno, przytrzymaj pierścień napinający lub linkę naciągową pod kątem 45° i pociągnij w dół o około 2,5 cm, aby zwolnić mechanizm samonawijający. • Nigdy nie ciągnij ekranu zbyt mocno, nie dalej niż na 2,5 cm, aby uniknąć uszkodzenia automatycznego przewijania. • Gwarancja traci ważność, jeżeli uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania przez użytkownika tych instrukcji.
- Podczas korzystania ze sprzętu wideo należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. • Ułóż kable w bezpieczny sposób, tak aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia się i nie miały kontaktu z gorącymi powierzchniami.

1. Montaż na ścianie: Zawieś osłonę ekranu projekcyjnego na śrubach w ścianie, wykorzystując otwory, które służą temu celowi.



2. Montaż sufitowy: Zawieś osłonę ekranu projekcyjnego na hakach sufitowych za pomocą metalowych uchwytów pierścieni.



POWIERZCHNIA PROJEKCYJNA MUSI ZAWSZE ZNAJDOWAĆ SIĘ W POZYCJI POZIOMEJ.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Urządzenie, jego akcesoria i opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucać do odpadów domowych. Na terenie UE symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu i powinien zostać oddany do recyklingu. Ma to na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi, którym może grozić niekontrolowane usuwanie odpadów. Prosimy o zutylizowanie produktu za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiórki odpadów lub przekazanie go w miejscu zakupu. Stamtąd zostaną one przekazane do recyklingu.