

Dziękujemy za wybór marki **Kokiskashop**. Państwa bezpieczeństwo oraz pełna satysfakcja z zakupionych u nas produktów są dla nas najważniejsze. Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższą instrukcją. Wdrożenie opisanych zasad zagwarantuje bezawaryjną, bezpieczną oraz wieloletnią eksploatację sprzętu.

1. OGÓLNE WYTYCZNE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

PRZEZNACZENIE	Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Każde użycie wykraczające poza te ramy jest kategorycznie zabronione i grozi wypadkiem bądź trwałym uszkodzeniem.
STAN TECHNICZNY	Przed każdym uruchomieniem dokonaj oględzin. Jeżeli stwierdzisz pęknięcia, poluzowane śruby, uszkodzenia przewodów lub braki konstrukcyjne – nie uruchamiaj produktu i zabezpiecz go przed innymi.
PRAWIDŁOWY MONTAŻ	Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt został zmontowany prawidłowo, stabilnie i zgodnie ze wszystkimi rysunkami montażowymi dostarczonymi w zestawie.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli produkt nie posiada atestu zabawki, należy przechowywać go w szafkach lub miejscach niedostępnych dla dzieci.• Artykuły przeznaczone dla dzieci mogą być używane tylko i wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych.
KONSERWACJA	Regularnie badaj stabilność połączeń konstrukcyjnych. W razie wykrycia oznak zużycia lub usterki, wstrzymaj użytkowanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem technicznym.

2. INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO PRZECHOWYWANIA

WARUNKI KLIMATYCZNE	Produkt przechowuj w pomieszczeniach suchych, chłodnych, wolnych od bezpośrednich źródeł wilgoci, mrozu oraz z dala od bezpośredniego i długotrwałego nasłonecznienia.
DROBNE I OSTRE CZĘŚCI	Elementy o małych rozmiarach (ryzyko zadławienia) lub posiadające ostre krawędzie zabezpiecz bezpośrednio po pracy w dedykowanych pudełkach, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
TRANSPORT I PAKOWANIE	Podczas przenoszenia zachowaj ergonomiczne i bezpieczne zasady dźwignia. Na czas dłuższego transportu zawsze stosuj oryginalne kartony ochronne wraz z wypełnieniem amortyzującym wstrząsy.
MATERIAŁY PALNE	Nie wolno zbliżać ani przechowywać produktu w pobliżu substancji łatwopalnych, chemikaliów i otwartego ognia.

BEZWZGLĘDNE ZAKAZY I OSTRZEŻENIA

- **Ogień i wilgoć:** Zabrania się pracy w pobliżu otwartego płomienia, grzejników dużej mocy oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (chyba że specyfikacja techniczna wskazuje inaczej).
- **Kontakt z cieczami:** Urządzenie należy chronić przed zamoczeniem i zalaniem wodą.
- **Modyfikacje we własnym zakresie:** Zabrania się samodzielnych prób naprawiania, ingerencji w podzespoły czy dokonywania przeróbek. Grozi to utratą gwarancji oraz porażeniem lub uszczerbkiem na zdrowiu.
- **Materiały kruche:** Elementy szklane i ceramiczne należy traktować ze szczególną dbałością i odkładać w miejsca stabilne, zapobiegające stłuczeniu.

Masz pytania lub wątpliwości?

Jeśli masz problem z montażem lub zauważyłeś wadę produktu, nie ryzykuj dalszego użytkowania. Skontaktuj się bezpośrednio z naszą infolinią lub wyślij e-mail.

Dział Obsługi Klienta:

Kokiskashop.pl

Infolinia: +48 881 713 281

E-mail: info@kokiskashop.pl

Godziny pracy: Pon – Pt | 08:00 – 16:00